

NUMERO DI FLASH/ CODICI ERRORI CHE APPaIONO SU DISPLAY	ERRORE	CAUSA DELL'ERRORE
2	Errore sul motore anteriore e/o posteriore Consumo energetico troppo elevato Errore sul motore centrale	Verificare che lo spinotto del motore sia inserito correttamente. Sostituire la parte interna dell'unità motore. Cambiare il motore completo
3	Errore centralina sul motore anteriore e/o posteriore Errore sul motore centrale	Sostituire la centralina Sostituire il motore completo
4	Errore su display a LED Display con acceleratore	Verificare che lo spinotto del display sia inserito correttamente. Se persiste, cambiare il display. Verificare che il display sia in posizione "0". Se lo è ma non funziona, cambiare l'acceleratore.
5	Errore sensore freno (se presente) motore anteriore e posteriore. Motore centrale	Posizionare il freno a mano nella posizione iniziale. Verificare che il sensore non sia danneggiato Controllare che il sensore del cambio non sia danneggiato (se installato). Sostituire il filo principale dal motore al sensore display / luce / ruota (codice 50917)
7 (Solo motore centrale)	Errore sensore ruota	Controllare che il magnete sia nella posizione corretta e la sua distanza dal sensore. Controllare il cavo e il collegamento del sensore. Se persiste sostituire il sensore.
8	Voltaggio della batteria (V)	Caricare la batteria e verificare che la tensione sia di almeno 41,3 volt quando il caricabatterie ha il led verde illuminato
9	Display a LED / LCD Display centrale	Voltaggio della batteria troppo alto. Controllare la tensione della batteria. Errore di comunicazione tra display e centralina. Controllare lo spinotto se ha dei pin danneggiati. Sostituire il cavo principale dal motore centrale al display (art. 50917).